







CIPHERLAB CL-1500 vonalkód olvasó programozása Magyar billentyűzet kiosztáshoz

Az eszköz programozáshoz az alábbi vonalkódokat olvassa be folyamatosan fentről lefelé haladva. Az egyes beolvasások között tartson 2-3 másodperc szünetet!

<i>USB, KBW változat:</i>
 <i>Enter Setup</i>
 <i>Restore default</i>
 <i>Alt Composing</i>
 <i>Update</i>